

CERTIFICATO DI GARANZIA

La Garanzia del venditore ha la durata di 24 mesi.

La Garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di particolari inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dal venditore o da chi da esso delegato.

La Garanzia decade se l'apparecchiatura è usata in modo non conforme alle presenti condizioni o alle indicazioni del costruttore; se modificata, riparata o smontata, anche in parte, fuori dai laboratori del venditore o appartenenti all'organizzazione commerciale ed assistenziale del costruttore.

DATA VENDITA _____

TIMBRO E FIRMA DEL VENDITORE _____

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 220-240 V

Frequenza di Rete: 50 Hz

Potenza assorbita: max 15 W

Il Diffusore rispetta le normative europee di sicurezza

SISTEMA BREVETTATO



www.kontak.it



**MODELLO
LEGNO
P3**

**DIFFUSORE
DI PROPOLI**



Sanificazione ambientale con la diffusione della frazione volatile della propoli. Riduzione del 71,3% della carica microbica presente nell'aria in soli 3 gg di utilizzo.



Un modo sano, pratico ed efficace di prenderti cura del tuo benessere, semplicemente respirando. Prevenzione 100% naturale.

ISTRUZIONI D'USO

Posizionare il diffusore su una superficie piana, collocare le ali e le antenne negli appositi inserti. Inserire la spina e premere il tasto POWER posizionato nella parte posteriore dell'ape.

Il segnale sonoro e la leggera illuminazione delle antenne indicano l'accensione del diffusore e l'inizio del processo di riscaldamento della capsula.

La gestione del tempo di utilizzo è a discrezione dell'operatore, che interviene comandando lo spegnimento e l'accensione del diffusore tramite il tasto POWER.

Esempi di utilizzo:

- se si utilizza il diffusore 8 ore al giorno, la capsula avrà una durata di circa 15 giorni ($122:8 = 15$);
- se si utilizza il diffusore 24 ore al giorno, la capsula avrà una durata di circa 5 giorni ($122:24 = 5$).

Il termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio contemporaneo delle due antenne e da un bip sonoro ogni 5 secondi.

NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO

La capsula è **MONOUSO** e ha una durata di 122 ore ca.

Al termine della durata della capsula è **NECESSARIO RESETTARE/AZZERARE** il sistema operativo del diffusore.

Il procedimento del **RESET** è il seguente:

1. Accendere il diffusore,
2. Premere il tasto POWER per circa 15 secondi (si sentirà prima un bip continuo e poi un bip alternato),
3. Sostituire la capsula esaurita con una nuova capsula per iniziare un nuovo ciclo.

A ciclo ultimato, all'interno della capsula, sarà visibile la propoli depauperata, ormai priva di principi attivi.

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.



utilizza esclusivamente capsule **KONTAK**.